

# 「木塗油」

## 施工マニュアル

---

### — 目 次 —

- ・ 仕様
- ・ 施工基準
- ・ 施工方法

用意するもの

手順

- ・ 使用上の注意

OK-DEPOT

埼玉県さいたま市大宮区宮町 3-25

TEL : 048-631-1199

FAX : 048-644-7309

LOHAS material

2010724

## ○仕様

---

建築内装（木部）、木工品、集成材、家具、建具、建材等

※木部以外の塗装に使用しないこと

成分：亜麻仁油、ダンマル樹脂、青森ひば油、紅花油、桐油

## ○施工基準

---

無垢フローリングをはじめとする建物内装（木部）等のクリーニング

※他社自然塗料をご利用になった箇所にもご利用いただくことができます。

## ○施工方法

---

### ・用意するもの

マスキングテープ：塗装の際に塗りたくない部分を隠すために使用します。

サンドペーパー：#240～400 を用意してください。

ウエス（布）：塗装及びふき取りに使用します。

刷毛：塗装に使用します。

塗料：木塗油（自然素材 100%・油性塗料）

※使用前によく振ってください。

### ・手順

#### 1. 生地研磨

- ① 使用する木材の含水率は約 20%以下が適しています。
- ② 塗装する面の埃、水分、油分等を取り除いてください。
- ③ サンドペーパー（#240～400）で表面を研磨仕上げにしてください。

#### 2. 1 回目塗装

- ① 木塗油は原液のまま使用してください。
- ② 刷毛又は布（ウエス）で木目に沿い、均一に薄く塗布してください。

※塗布する前に、事前に試し塗りをすることをお勧めいたします。

#### 3. ふき取り

- ① 塗装してから約 5 分から 15 分後に、吸い込まれなかった余分な塗料を布（ウエス）でふき取ります。

※必ず行ってください。

#### 4. 乾燥時間（20℃）

- ① 埃やゴミなどがかからないようにして、半日から約1日乾燥させてください。

温度、湿度により乾燥時間は変化します。

#### 5. 2回目塗装

- ① 2回目の塗装は、必要に応じて塗装してください。  
(撥水性を高めたい場合)
- ② 2と3の繰り返しとなります。
- ③ 完全乾燥には、約1日を目安にしてください。

### ○注意事項

---

#### ・使用上の注意

- 塗装前にかき混ぜてからご使用ください。
- 塗料はいずれも刷毛塗りで使用されることをお勧めいたします。
- 塗布面積は、約20㎡/Lを目安としていますが、樹脂によって使用量が変わる場合があります。厚く塗りすぎないように気を付けてください。(乾かない可能性があります)
- 使用後のウエス(布)は水に浸けるか、または焼却してください。

※植物性の油などを使用しているため、自然発火防止の為